

## **Zasady dla kierowców obowiązujące na terenie spółki „Elewator Ewa”**

1. Samowolne wejście do magazynu spółki Elewator Ewa jest zabronione.
2. Wstęp każdorazowo wymaga zgody magazyniera lub osoby upoważnionej (nadzorującej obsługę samochodów).
3. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem pojazdu (załadunek /rozładunek) należą do kierowcy. Kierowca zobowiązany jest wykonywać czynności wymagające wejścia na naczepę, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa prac na wysokości.

Wchodzić na pojazd można tylko w miejscach, w których postój nie będzie kolidował z ruchem innych pojazdów.

Dla kierowców poruszających się samochodami typu cysterna/silos wyznaczono miejsce przy systemie bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest zagwarantowanie kierowcy bezpiecznej pracy przy otwieraniu, zamykaniu włączów cysterny oraz poruszaniu się po samochodzie

W sytuacji, gdy kierowca nie posiada wymaganych szelek i kasku z zapięciem pod brodą, a będzie korzystał z systemu bezpieczeństwa, zobowiązany jest wcześniej zgłosić ten fakt magazynierowi.

4. Każda osoba przebywająca na terenie Zakładu jest zobowiązana do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz poniższych zasad:
  - ⇒ Dla samochodów ciężarowych obowiązuje ograniczenie prędkości:  
**do 10 km/h**
  - ⇒ Na drogach komunikacyjnych obowiązuje:  
**pierwszeństwo przejazdu urządzeń transportowych**
  - ⇒ Komunikacja z magazynierem odbywa się przez:  
**CB-radio na kanale 25**

- ⇒ Kierowcy muszą nosić:  
**kamizelkę odblaskową, kask ochronny oraz obuwie z twardą podeszwą**
- ⇒ Zaleca się:  
**stosowanie okularów ochronnych, w związku z możliwością zapylenia szczególnie przy długotrwałym przebywaniu na obiekcie**
- ⇒ Zabrania się samowolnego oddalania się od pojazdu i poruszania się po terenie Zakładu oraz pozostawiania pojazdu na włączonym silniku bez nadzoru.

### **UWAGA:**

Do głównych zagrożeń występujących na terenie Zakładu należą:

- zapylenie, zaprószenie
- upadek do wody
- upadek na tym samym poziomie / upadek z wyższego poziomu / upadek z wysokości
- pożar, wybuch
- porażenie prądem
- potrącenie przez pojazdy i maszyny będące w ruchu
- przysypanie

W związku z występującymi zagrożeniami kierowcy zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny oraz stosowania się do poleceń wydawanych przez przedstawiciela spółki.

**Plan ruchu** na terenie Zakładu dostępny jest na Parkingu Buforowym oraz u Magazyniera.

**Bezwzględnie zabrania się palenia, używania otwartego ognia.**